



MANUAL PARA CAMBIO DE MONEDAS DAÑADAS

1 – CON UN DESTORNILLADOR MUY DELGADO, TOMANDO CUIDADO DE NO HERIRSE, YA QUE EL ADHESIVO ES BASTANTE FUERTE, REMUEVA AMBAS PARTES DAÑADAS QUE SE VAN A SUBSTITUIR, RECORDANDO QUE ESAS YA NO PODRÁN SER UTILIZADAS.



2 – LIMPIE LA SUPERFICIE DE LA TENAZA CON ALCOHOL PARA REMOVER IMPURESAS Y PEGAMENTO ANTIGUO.

3 – TOME LA CARA QUE TIENE LAS LETRAS HACIA EL EXTERIOR, Y REMUEVA CUIDADOSAMENTE EL PROTECTOR DEL ADHESIVO, LUEGO LO ADHIERA SIN FUERZA EN LA POSICIÓN MÁS CENTRADA POSIBLE (NO LO APRIETE, YA QUE PUEDE DAÑARSE AL TENER QUE REMOVERLO PARA VOLVER A POSICIONAR)



4 – REMUEVA EL PROTECTOR DEL ADHESIVO DE LA CARA QUE TIENE LAS LETRAS CALADAS HACIA EL INTERIOR Y LO UBIQUE SIN TOCAR EL METAL SOBRE LA MONEDA YA PUESTA, DE MANERA A QUE SE ENCAJE SIN ESFUERZO PERFECTAMENTE, LUEGO SUAVEMENTE APRIETE LA PARTE SUPERIOR HASTA QUE TOQUE LA MONEDA. POSTERIORMENTE CON AMBAS MONEDAS PEGADAS SUAVEMENTE VERIFIQUE QUE ESTÁN EN POSICIÓN, PONGA LA TENAZA EN EL ALICATE Y HAGA UN APRIETO PARA QUE EL ADHESIVO PEGUE FIRMEMENTE.

